

# PISA ESTAMPADO

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47



antideslizante  
non-skid  
antidérapant  
rutschfest



absorción de energía  
energy absorbtion  
absorption d'énergie  
Energieaufnahme über die Sohle



ligero y cómodo  
light & comfortable  
léger et confortable  
leicht und bequem



correa abatible  
folding heel strap  
bride amovible  
herunterklappbare Riemen

Norma/Standard/Norme/Norm  
EN-ISO-20347

## Características

Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.**

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO 20347.  
Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E=absorción de energía en la zona del tacón.

OB=requisitos básicos.

## Caractéristiques

Sabot imprimé en microfibre respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot**

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347.  
Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E=absorption de l'énergie sur le talon.

OB=Exigences de base.

## Features

Shoe stamped with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber padded at the instep to prevent chafing, mounted on straight last of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Soles of polyurethane in the form of cot, anti-slip dual density, **two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-slip coefficient of the clog.**

**Regulations:** EN-ISO-20347.  
Protection Level SRA+E+OB.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

## Merkmale

Bedruckter Clog mit herunterklappbaren Riemen aus atmungsaktiver Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, **doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.**

**CE zertifiziert:** EN-ISO-20347.  
Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

blanco/white  
blanc/weiß

negro/black  
noir/schwarz

# PISA ESTAMPADO



## SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 157, 899

## PATENTED SOLE

Industrial Model 157, 899

## SEMELLE BREVETÉE.

Modèle industriel 157, 899

## PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 157, 899

### Corte:

Microfibra transpirable

### Plantilla interior:

Planta de PU forrada en piel.

### Piso:

Poliuretano espumado y TPU

### Upper:

Microfibre breathable

### Interior sole:

Leather covered PU

### Sole:

Polyurethane foam and TPU

### Tige:

Microfibre respirante

### Semelle intérieure:

PU plante couverte de peau.

### Semelle:

Polyurethane mousse et TPU

### Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

### Innensohle:

PU mit Leder überzogen

### Sohle:

Polyurethan-Schaum und TPU